

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ДИЛЕРОВ №339 (от 11.11.13)**Прошивка для обновления АК-4М – для ДСТ-10 (ДСТ-10/-10С/-10Н), ДСТ-12**

Выпущена новая сервисная прошивка для обновления АК-4М v_6.13.255 АК4 v2.63.d10. Загрузить прошивку можно на сайте НПП «НТС» на странице Прошивки ДСТ-12.

Расширение списка диагностируемых автомобилей требует периодического обновления программного обеспечения адаптера-коммутатора. Адаптер-коммутатор встроен в состав ДСТ-12 или подключается к ДСТ-10 как внешний адаптер-коммутатор АК-4М.

При регулярном обновлении прошивок обновление адаптера-коммутатора происходит автоматически и не требует никаких дополнительных действий. Однако, если было пропущено несколько обновлений прошивок, может сложиться ситуация, когда прошивка требует обновить АК-4М вручную, так как из-за ограниченного объема памяти сканеров ДСТ-10/ДСТ-12 программа обновления коммутатора включается не во все прошивки.

В этом случае при выборе диагностики какого-либо модуля на экране сканера появится сообщение "Обновите программу АК-4!".

При появлении такого сообщения необходимо

1. Загрузить с сайта прошивку v_6.13.255 АК4 vX.XX.d10 (или аналогичную прошивку другого года, в зависимости от того, на какой год имеется ключ активации).
2. Подключить ДСТ-10 или ДСТ-12 к компьютеру с установленной программой **DstLoad**.
3. Записать прошивку v_6.13.255 АК4 vX.XX.d10 в сканер программой DstLoad, как в случае обновления обычных прошивок.
4. **ВАЖНО!** Закрывать программу DstLoad.

Далее необходимо запустить прошивку следующим образом:

для ДСТ-12:

- Выключить и вновь включить питание ДСТ-12, кнопками вверх/вниз выбрать страницу с только что загруженной прошивкой.

для ДСТ-10 всех моделей:

- Отключить ДСТ-10 от компьютера.
- подсоединить адаптер АК-4М к ДСТ-10 и вставить вилку адаптера в диагностический разъем автомобиля. Марка автомобиля не имеет значения, необходимо лишь наличие питания.

Только для сканеров ДСТ-10С/ДСТ-10Н: Кнопками вверх/вниз выбрать страницу с только что загруженной прошивкой.

Запустить прошивку v_6.13.255 АК4 v2.63.d10.

На экране появится сообщение "Загрузка... АК-4М vX.XX". Дождаться окончания процесса обновления и появления сервисного меню.

После этого прошивка v_6.13.255 АК4 v2.63.d10 может быть заменена на любую другую прошивку ДСТ-10/ДСТ-12, чтобы не занимать память, она больше не понадобится. Далее можно приступить к диагностике.